

# ہجری کلینڈر طریقہ استعمال




## مختلف زبانوں کی Settings

تاریخ ، مہینہ اور Slide ، تینوں کو ایک ہی Language میں Set کر سکتے ہیں یا پھر الگ الگ زبانوں میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے تاریخ کو English (Digits) میں، مہینہ اور Slide کو اردو میں۔

## طریقہ استعمال Ver. 9.7 / M35


ہجری کلینڈر سیٹ کرنے کے Mode 4 ہیں:

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. ہجری تاریخ کو ایک دن کم یا زیادہ کرنا (HIJRI DATE)
3. مختلف ترتیبات (VAR SET)
4. شہر منتخب کرنا (CITY SET)




### 1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)

- دبا کر (5) (MENU) دبائیں، جب تک (Blink (TIME SET)) کرنے لگیں۔
- دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں، سکینڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ (SET) اور (+) / (-) کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔



### 2. ہجری تاریخ کو ایک دن کم یا زیادہ کرنا (HIJRI DATE)

- دبا کر (5) (MENU) دبائیں، جب تک (Blink (HIJRI SET)) کرنے لگیں۔
- دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں، ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- کے ذریعے ایک دن آگے یا پیچھے سیٹ کریں۔ (+) / (-)



### 3. مختلف ترتیبات (VAR SET)

- دبا کر (5) (MENU) دبائیں، جب تک (Blink (VAR SET)) کرنے لگیں۔
- دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں۔

• اب ایک ایک کر کے مندرجہ ذیل Variables کو سیٹ کریں۔

Display Language کا انتخاب کریں: اُردو ، عربی ، انگریزی۔



فقہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت ضمنی کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔



Day Light Saving (DST) کو ON/OFF کرنا:



✓ DST : ON      ✗ DST : OFF

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔



زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔



اس کے لیے ابتدائے زوال اور انتہائے زوال سیٹ کریں۔

ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔



انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا گُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

Slide کا واقعہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک -



Slide متحرک کرنا: ✓ CHECK پر سیٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،



✗ CLOSE پر سیٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔



تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔




درجہ حرارت: درجہ حرارت کو Slide میں ڈسپلے کرنے کے لئے ON کریں۔



✓ : ON      ✗ : OFF



دومرتبہ (SET) دبائیں Menu میں واپس آنے کے لئے یا (EXIT) دبا کر باہر آجائیں۔



#### 4. شہر منتخب کرنا (CITY SET)

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- 5 دبا کر رکھیں، اب (MENU) دبائیں جب تک سلائیڈ پر ”شہر منتخب“ لکھا نظر آئے۔
- (SET) دبا کر Set Mode میں داخل ہوں،
- (+/-) کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، (SET) دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔

#### NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

- 5 دبا کر رکھیں، اب (MENU) دبائیں جب تک سلائیڈ پر ”شہر منتخب“ لکھا نظر آئے۔

(SET) دبا کر Set Mode میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔

0000-city

(SET) دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں، (+/-) کے ذریعے

B +038.9 1

عرض البلد latitude سیٹ کریں۔

(SET) دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، (+/-) کے ذریعے

L -077.0 1

طول البلد longitude سیٹ کریں۔



Office # 513, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,

Saddar, Karachi-774400, Pakistan

Tel: +92(21)-35654773-74