



جماعت آئندہ تبدیلی

یہ ڈسپلے سارا سال آئندہ جماعت کی تبدیلی کو پیشگی بتاتا رہتا ہے۔ اس میں صرف ایک مرتبہ پورے سال کے جماعت کی تبدیلی کا شیڈول ڈالنا ہوتا ہے۔ اسے اختیاری طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ماہ رمضان میں جماعت کے اوقات خصوصی طور پر مرتب کیے جاتے ہیں۔

پینل سیٹ کرنا:

1. وقت اور تاریخ سیٹ کرنا 2. آئندہ تبدیل ہونے والے جماعت کے اوقات سیٹ کرنا

وقت اور تاریخ سیٹ کرنا:

- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- اب (SET) دبائیں، گھنٹہ Hour Blink کرنے لگے گا۔
- (+/-) کے ذریعے سے گھنٹہ سیٹ کریں،
- اب (SET) دبائیں تو منٹ Blink کرنے لگے گا۔
- اسکو بھی (+/-) کے ذریعے سے سیٹ کریں۔
- اسی طرح باری باری تاریخ، مہینہ اور سال سیٹ کریں۔
- (SET) دبا کر باہر آجائیں۔

2. آئندہ تبدیل ہونے والے جماعت کے اوقات سیٹ کرنا

یہ تبدیلی دو طرح سے کی جاسکتی ہے:

- ① جماعت اختیاری: سالانہ چارٹ سے ہٹ کر جماعت کی تبدیلی سیٹ کی جاسکتی ہے۔
- ② جماعت سالانہ: ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں، تاکہ خود کار طریقے سے تبدیلی ہوتی رہے۔

جماعت اختیاری کا طریقہ:

- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک ⑤ دبا کر رکھیں۔
- (MENU) دبائیں، [اختیاری] Blink کرنے لگے گا۔
- (SET) دبا کر Set Mode میں داخل ہوں۔
- (MENU) کی مدد سے فجر، عصر یا عشاء کا انتخاب کریں۔
- (SET) دبائیں، [تاریخ] Blink کرنے لگے گی۔ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، [مہینہ] Blink کرنے لگے گا۔ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، [گھنٹہ] Blink کرنے لگے گا۔ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، [منٹ] Blink کرنے لگے گا۔ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- یعنی آپ اس طرح اگلی تبدیلی کے وقت کا اندراج کر سکتے ہیں۔
- (EXIT) دبائیں، تو [دن قبل] Blink کرنے لگے گا۔ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- یعنی کتنے دن قبل جماعت آئندہ تبدیلی کا وقت دکھانا ہے۔
- اگر دن قبل '0' رکھیں گے تو آئندہ تبدیلی مستقل دکھائے گا۔
- (SET) دبا کر باہر آجائیں۔



جماعت سالانہ

• آپ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں۔
تمام سال ہر جماعت کا وقت خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اگر کسی وقت مثلاً رمضان کے دوران اپنی مرضی کے وقت تبدیل کرنے ہو تو جماعت اختیاری کا انتخاب کریں اور رمضان کے بعد دوبارہ جماعت سالانہ کا انتخاب کریں۔

• کسی بھی ایک نماز کی جماعت کے اوقات سیٹ کرنے سے دوسری نماز کی جماعت کے اوقات میں اثر نہیں پڑے گا۔

• اس کے لیے پہلے درج ذیل ترتیب سے جماعت کے اوقات ایک صفحے پر لکھیں۔

• مثال کے لیے چارٹ دیا گیا ہے:

عشاء	عصر	فجر
7:45 1 جنوری	4:45 1 جنوری	6:48 1 جنوری
8:15 18 فروری	5:15 8 فروری	6:45 31 جنوری
8:30 10 مارچ	5:30 10 مارچ	6:40 10 فروری
-	-	-
-	-	-
8:30 22 اکتوبر	5:30 14 اکتوبر	6:35 8 دسمبر
7:30 10 نومبر	4:45 5 نومبر	6:40 16 دسمبر
7:45 25 دسمبر	4:45 27 دسمبر	6:45 26 دسمبر

جماعت سالانہ سیٹ کرنے کا طریقہ:

• پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔

• (MENU) دبائیں، [اختیاری] Blink کرنے لگے گا۔

• (+) دبائیں، [سالانہ] Blink کرنے لگے گا۔

• (SET) دبائیں [جائزہ] Blink کرنے لگے گا۔

(جائزہ میں آپ تمام اندراج شدہ اوقات کو دیکھ سکتے ہیں اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔)

- (+) دبائیں تبدیلی؟ Blink کرنے لگے گا۔
- (SET) دبائیں یقینی؟ Blink کرنے لگے گا۔
- (یعنی اگر تبدیلی نہیں کرنی ہو تو (EXIT) دبا کر باہر آجائیں)
- نوٹ: اگر یقینی؟ کو Select کر لیا تو اب پچھلا تمام رکارڈ ختم ہو جائے گا۔
- (SET) دبائیں، گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔ (+)/(-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، منٹ Blink کرنے لگے گا۔ (+)/(-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- نوٹ: یکم جنوری کی تاریخ پہلے سے سیٹ ہے لہذا صرف نماز کا وقت سیٹ کرنا ہوگا۔
- یکم جنوری میں نماز کا وقت سیٹ کرنے کے بعد اگلی تاریخ اور نماز کا وقت سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، تاریخ Blink کرنے لگے گی۔ (+)/(-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، مہینہ Blink کرنے لگے گا۔ (+)/(-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- نوٹ: سالانہ Setting کرنے کے دوران اگر غلطی سے (EXIT) یا (MENU) کا بٹن دب جائے تو یقینی کے option کو Cross (X) کر کے واپس Setting میں آسکتے ہیں۔
- پھر (SET) دبائیں تو اگلی جماعت تبدیلی کے لیے گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔
- اوپر بتائیں گئے طریقے سے آپ سالانہ جماعت کا اندراج کر سکتے ہیں۔
- (MENU) دبا کر اگلی نماز میں آسکتے ہیں۔
- باری باری پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کریں اور
- (EXIT) دبائیں، تو دن قبل Blink کرنے لگے گا۔ (+)/(-) کے ذریعے سیٹ کریں۔
- یعنی کتنے دن قبل جماعت آئندہ تبدیلی کا وقت دکھانا ہے۔
- اگر دن قبل '0' رکھیں گے تو آئندہ تبدیلی مستقل دکھائے گا۔
- (SET) دبا کر باہر آجائیں۔